

Poučenie k používaniu vyklápacieho návesu

BEZPEČNÉ SKLÁPANIE

Tento valec je určený iba pre sklápanie. Nesmie byť použitý ako konštrukčný prvok a nesmie byť vystavený stranovému zaťaženiu alebo abnormálnym podmienkam.

Pre správne používanie valca a bezpečné sklápanie je nutné dodržiavať nasledovné inštrukcie:

Špecifikácia oleja : ISO VG s viskozitou 16 mm² /s až 75 mm/s
 Doporučená filtrácia : 25 µm

Tlakový ventil nastavte maximálne na pracovný tlak, ktorý je uvedený na štítku valca.

SPRAVNE

NESPRAVNE

POZOR NA:



PRETÁŽENIE



NEROVNOMERNÝ NÁKLAD



SKLÁPANIE NA NEROVNEJ PLOCHE



VSTUP POD NEZAISTENÚ KORBÚ



POHYB V OKOLÍ PRACUJÚCEHO SKLÁPAČA



JAZDA S VYKLOPENOU KORBÚ



SKLÁPANIE S NÁTOČENÝM NÁVESOM VŮZCHODOM K ŤAHAČU

- náves nikdy nepreťažujete
- náves musí byť zaplachtený a plachta riadne ukotvená k návesu
- kontrolovať vždy pred nakladaním či je nadstavba návesu prázdna, pneumatiky majú správny tlak, zadná klapka /dvere/ výsypníky či tesnia a sú správne zaistené
- pozor pri nakladaní na priečky návesu - sú označené šípku na stene návesu, kde sa nachádzajú
- na návese musí byť obsah rovnomerne rozložený (vodič nesmie s nesprávnym rozloženým nákladom absolvovať cestu a v žiadnom prípade vyklápať)
- pri vyklápaní sa vodič musí presvedčiť, že v blízkom okolí a nad ním nie sú žiadne prekážky
- musí stáť v osi s ťahačom
- musí stáť na pevnom podklade
- pri vyklápaní cez výsypníky musí nadstavbu zdvíhať pomaly a to tak, aby sa materiál stíhal odsypávať zo zadnej steny návesu
- pri poruche ABS/EBS musí vyhľadať servis
- pri vyklápaní náves musí byť zabrzdený, spustený cez vzduchový ventil do spodnej polohy, pričom sa ťažisko návesu posunie čo najnižšie
- do návesu je dovolený najvyšší pracovný tlak 175–180 Bar (ak sa mení ťahač alebo je po oprave je nutné skontrolovať)
- ak sa dostane píesť do hornej úvrate (polohy) okamžite vypnúť tlakovanie píesť
- zadný nárazník musí byť pri sypaní hmoty zdvihnutý
- pozor na zadnú klapku/dvere, aby sa pri vyklápaní nezaborila do tovaru a nedošlo k jej poškodeniu (zahnutiu)
- nesmie vykonávať úkony znázornené na obrázku vľavo